2014.12

取扱説明書
洗車ブラシ　ロング
品番：＃２３１１７０００　型式：ＪＰＢ３２５

１，組立方法

①本商品は２箇所の連結ロックを操作する事で、ポールの長さ調整が可能です。

②図１を参考に連結ロックを反時計回転方向に軽く回してください。ポールの伸縮が可能になります。

③図２を参考にポールを任意の位置まで伸縮してください。

④図３を参考に連結ロックを時計回転方向に回して締めてください。ポールの長さを固定する事が出来ます。

⑤図４を参考に、ブラシのネジ穴にポール先端のネジ部を時計回転方向に回して確実に固定してください。

⑥図５の３段階制御弁に水道ホースを接続してください。市販のカプラ、又はホースバンドを使用して接続してください。

⑦３段階制御弁の、『ＨＩ（水量多い)』『ＬＯＷ（水量少ない)』『ＯＦＦ（止水)』の切り換えをすることで水量を調整する事が出来ます。

⑧使用後は、水道ホースから取り外してポール内部の水を抜き、ブラシ、ポールに付着した洗剤、汚れ等を洗浄し、確実に乾燥させて保管してください。



図１



図２



図３



図４



図５

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本商品を振り回したりしないでください。また、人に向けて使用しないでください。
②本商品をストーブや、火の気の周りで乾燥させないでください。
③本商品は洗車ブラシです。その他の用途には使用しないでください。
④本商品の改造、ポールの延長等はしないでください。
⑤ポールに大きな負荷を掛けて使用しないでください。
⑥本商品に曲がり、破損箇所がある場合は使用しないでください。
⑦本商品を洗剤以外の溶液、シンナー、灯油、揮発性物質等には使用しないでください。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００